




# Notice de montage

# Notice de montage




## MONTAGE :

Déplier tous les éléments et se mettre sur une grande surface plane.



## MONTAGE :

Déplier tous les éléments et se mettre sur une grande surface plane.



- 1 Coucher les côtés à plat, face noire vers le ciel. Former les montants, en pliant chaque patte à 90°. Faire de même avec la patte en bas des côtés.
- 2 Assembler les montants **C** et **D** sur le côté **A**, en clipsant d'abord le haut, puis les pattes du bas. Les clips pincient ainsi 3 épaisseurs de matière. Ajouter 4 clips par côté pour consolider l'ensemble.
- 3 Répéter l'opération pour le côté **B**.

- 4 Replier fermement la patte de renfort des frontons **E**, après avoir enlevé l'opercule de double face. Maintenir plusieurs secondes pour que le double face colle correctement.
- 5 Assembler maintenant les frontons sur chaque montant à l'aide de 12 clips.
- 6 Enlever l'opercule du double face sous les pattes des côtés, et fixer l'ensemble sur le sol.

- 1 Coucher les côtés à plat, face noire vers le ciel. Former les montants, en pliant chaque patte à 90°. Faire de même avec la patte en bas des côtés.
- 2 Assembler les montants **C** et **D** sur le côté **A**, en clipsant d'abord le haut, puis les pattes du bas. Les clips pincient ainsi 3 épaisseurs de matière. Ajouter 4 clips par côté pour consolider l'ensemble.
- 3 Répéter l'opération pour le côté **B**.

- 4 Replier fermement la patte de renfort des frontons **E**, après avoir enlevé l'opercule de double face. Maintenir plusieurs secondes pour que le double face colle correctement.
- 5 Assembler maintenant les frontons sur chaque montant à l'aide de 12 clips.
- 6 Enlever l'opercule du double face sous les pattes des côtés, et fixer l'ensemble sur le sol.